

Edgecross 推奨産業用 PC 認定規定

1. 本規定の適用範囲は“Edgecross コンソーシアム会員規約” に規定した、認定試験について産業用 PC ベンダ殿で実施していただく認定試験項目、認定試験結果報告と認定証明書、Edgecross 推奨製品であることを説明するロゴ表示までに適用します。
2. 認定された産業用 PC は、Edgecross の推奨製品となります。
3. 認定の対象は製品自体です。原則として産業用 PC ベンダ殿が認定を受けてください。
4. 認定試験は産業用 PC ベンダ殿の製品にて、Edgecross 基本ソフトウェアが稼働できることを確認するものであり、産業用 PC ベンダ殿の製品の機能、品質、性能等を保証するものではありません。
5. Edgecross 基本ソフトウェアのメジャーバージョンごとに Edgecross 推奨産業用 PC を認定します。
6. 合格認定を受けた産業用 PC で、Edgecross 基本ソフトウェア稼働に影響する可能性のある変更が発生した場合は、再認定を受けることを義務付けます。
7. 認定試験に従って認定を受けた自己の産業用 PC の販売にあたり、Edgecross コンソーシアム推奨製品であることを示す目的で、コンソーシアムが別途指定するガイドライン（表示方法及び表示箇所を含みますが、これに限定されないものとします）で Edgecross のロゴを表示することができます。産業用 PC ベンダ殿は、推奨製品の機能、品質、性能等をコンソーシアムが保証していると誤解されない方法で、表示しなければなりません。
8. 認定は有償(一件あたり 5 万円)とします。
認定試験費用の入金を以って、認定証明書を発行します。
※書類不備等により試験期間延長の場合は、別途見積りを提示の上、請求いたします。
9. 認定試験を実施頂くにあたって、必要となる Edgecross 基本ソフトウェアなど関連機材は産業用 PC ベンダ殿にて別途準備頂くこととします。
10. 問い合わせ先
(電話番号) 0570-008-810
(受付時間) 月曜日～金曜日 9:00～17:00
※土曜・日曜・祝日・コンソーシアム指定の休業日を除く
11. 規約の発効
本規約は 2018 年 6 月 29 日より発効します。

【産業用 PC ベンダ殿より提出していただく資料、他】

区分	提出項目	内容	備考
資料関係	Edgecross 推奨産業用 PC 認定試験申込書 (ECD-TE2-0007-01-JA)	申込書のフォームに従って記載した原紙	別紙
	Edgecross 推奨産業用 PC 認定試験結果報告書 (ECD-TE2-0008-01-JA)	Edgecross 認定試験仕様書の 4. 試験項目における各試験の「結果」欄に対応した記入用紙 (産業用 PC ベンダ殿実施項目)	別紙
	Edgecross 推奨産業用 PC 認定試験補足資料	Edgecross 推奨産業用 PC 認定試験で使用する補足情報をまとめた資料	任意

【提出先】

認定試験申込書、認定試験結果報告書については PDF に変換し、下記メールアドレスまでご送付願います。

E-mail Technical_support@edgecross.org


【認定試験関連ドキュメント】

認定試験仕様書、認定試験申込書は Edgecross コンソーシアム会員向け Web ページから入手ください。

【認定証明書】

1. 認定証明書は認定試験項目すべての試験結果が合格している製品に対して、産業用 PC ベンダ殿に送付させていただきます。

参考資料 産業用 PC 認定の流れ



※1 認定試験は、基本ソフトウェアの一通りの機能が実行できることを確認するもの